

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**MODELO:** S-002

**TENSÃO MÍN DE OPERAÇÃO:**  
10VDC

**TENSÃO MÁX. DE OPERAÇÃO**  
14VDC

**CORRENTE MÁX. PARA SAÍDA DA SIRENE:** 500mA

**CORRENTE MÁX PARA BLOQUEIO:**15A

**TECNOLOGIA:** MICROCONTROLADO

OBS. VALORES APROXIMADOS



Função Manobrista 

Resgate em Trânsito 

Alarme Microcontrolado 

Funcionamento Simplificado 

Baixo Custo 



**SAC (11) 2024-3518**

**[www.makesafe.com.br](http://www.makesafe.com.br)**

## FUNCIONAMENTO

**CARRO EM MOVIMENTO: "LIGADO"**

Toda vez que uma porta for aberta e fechada com a ignição ligada o botão deverá ser acionado, caso contrário, após 60 segundos o alarme aciona a sirene e acende o led indicador e com mais 15 segundos bloqueia o veículo. A sirene permanecerá tocando e o LED indicador aceso até que o usuário acione o botão com a ignição ligada.


Em caso de disparo e bloqueio se a ignição for desligada e as portas fechadas a sirene permanecerá tocando por dois minutos.

**FUNÇÃO MANOBRISTA: " DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO ALARME"**

Para desativar temporariamente o alarme o usuário deverá ligar a ignição do veículo e manter o botão pressionado por 5 segundos, o alarme irá confirmar com um beep na sirene e piscando o LED indicador.

Para ativar novamente o sistema basta um toque no botão, o alarme irá confirmar com dois beeps na sirene e piscando duas vezes o LED indicador.  
**PARA MAIORES DETALHES SOBRE O PRODUTO CONSULTAR A MAKE SAFE.**

# ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO



## CERTIFICADO DE GARANTIA - LEIA COM ATENÇÃO

Esse produto possui garantia de seis meses contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso incorreto. O conserto ou substituição do aparelho não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer manuseio incorreto, danos causados devido a instalação incorreta, uso fora das especificações ou for submetido a estresse mecânico e/ou à altas temperaturas, sofrer a ação de água e/ou de outros produtos químicos corrosivos.

Cabe ao usuário testar regularmente o funcionamento do produto instalado, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer dano e/ou prejuízo resultante de mau funcionamento não monitorado. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da Make Safe fica restrita ao conserto ou substituição do equipamento de sua fabricação. Nesse caso procure um revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e os quadros abaixo devidamente preenchidos. A Make Safe não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou invasão, pois o alarme visa apenas dificultar o dano.

O transporte e embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. A garantia de instalação deve ser acordada entre a empresa instaladora e o comprador final.

REVENDEDOR

DATA